

Замена барабана центрифуги.

1. На тыльной стороне стиральной машины выкрутите 3 самореза и снимите заднюю крышку (рекомендуем все саморезы, болты складывать в заранее приготовленные емкости, чтобы при сборке оборудования можно было легко их найти).



2. При помощи головки на 8 выкрутите болт крепления барабана центрифуги к муфте тормоза



3. На тыльной стороне стиральной машины выкрутите 3 самореза, фиксирующих верхнюю крышку корпуса.



4. С боковых сторон стиральной машины выкрутите по одному саморезу, фиксирующих верхнюю крышку корпуса.



5. На лицевой стороне верхней крышки снимите заглушку и выкрутите при помощи крестообразной отвертки 1 саморез.



6. Поднимите верхнюю крышку корпуса и выньте барабан центрифуги.



7. Затем установите новый барабан центрифуги. Сборка стиральной машины осуществляется в обратной последовательности.