

RENOVA™

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА.

Мы ценим Ваш выбор и надеемся, что при правильной эксплуатации данное изделие будет служить Вам в течение долгих лет.

Просим Вас ознакомиться с данным "Руководством по эксплуатации" изделия перед его первым включением.

Заводом-изготовителем устанавливается:

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - один год.
- Срок службы данного товара - семь лет со дня изготовления.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания, назначение	4
Технические данные	5
Комплектность	5
Требования безопасности	6
Устройство	8
Подготовка к работе	8
Порядок работы	9
Техническое обслуживание	10
Правила хранения и транспортирования, утилизация	10
Возможные неисправности и методы их устранения	10
Условия гарантии	11

1. Тепловой вентилятор электрический бытовой (далее тепловентилятор) предназначен для вентиляции и обогрева жилых и служебных помещений.
Рабочее положение тепловентилятора - установка на полу.
2. Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10 до плюс 40 градусов в условиях, исключающих падение на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.
3. Тепловентилятор предназначен для подключения к электросети однофазного переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220-240В.
4. При покупке тепловентилятора требуйте проверки его работоспособности, а также проверки на отсутствие механических повреждений. Проверьте комплектность.
5. Проверьте наличие гарантийного талона в инструкции
В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись или штамп продавца, штамп торговой организации и дата продажи.
6. В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания.
7. Перед началом эксплуатации тепловентилятора внимательно прочтите настоящее "Руководство по эксплуатации".
8. Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной работы тепловентилятора.
9. Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных усовершенствований в конструкцию изделия, которые могут быть не отражены в настоящем "Руководстве по эксплуатации".



Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования. Выполняйте все требования данной инструкции. Рисунки, приведенные в данном Руководстве являются схематичными и могут отличаться от модели Вашего обогревателя.

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ			
Наименование модели	FH-VH1	FH-V1	FH-V2	FH-V3
Номинальное напряжение, В	220-240			
Род тока переменный, частота Гц	50			
Класс защиты	1			
Номинальная потребляемая мощность, кВт в режиме I в режиме II	1 2			
Вес (нетто/брутто), кг	1,0/1,2	0,85/1,0	0,85/1,0	1,0/1,2
Внешние размеры (ШхГхВ), мм	250*130*245	215*130*256	225*130*258	245*120*205

3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Обогреватель	1
Руководство по эксплуатации	1
Коробка упаковочная	1
Гарантийный талон	1


Примечания:

- Незначительные изменения в комплектности могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплектности свяжитесь с продавцом.

4

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По типу защиты от поражения электрическим током изделие классифицируется как прибор класса I.



Для обеспечения электробезопасности тепловентилятор должен быть подключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляющим контактом.

Тепловентилятор следует устанавливать на твердую ровную поверхность, гарантирующую его устойчивость и безопасность эксплуатации.

Устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.)

Не устанавливайте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сети электропитания.

Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия полов.

После транспортирования или хранения тепловентилятора при низких температурах воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо выдержать без упаковки при комнатной температуре не менее 2 часов.

Перед подключением прибора к сети электропитания убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке.

Подключение тепловентилятора производите только к сети электропитания, имеющей исправные устройства защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и т.д.)

Перед подключением тепловентилятора к сети электропитания необходимо визуально осмотреть шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие повреждений.

Не касайтесь розетки сети электропитания и вилки шнура электропитания влажными руками во избежание поражения электрическим током.

Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

При отключении тепловентилятора от сети электропитания не тяните за шнур электропитания. Возьмитесь за вилку шнура электропитания и потяните её на себя.

Не допускайте попадания воды на тепловентилятор во избежание короткого замыкания и выхода его из строя.

Избегайте попадания посторонних предметов во впускные и выпускные отверстия тепловентилятора во избежание возникновения пожара или повреждения прибора.

Не накрывайте тепловентилятор посторонними предметами. Это может привести к перегреву прибора и выходу его из строя.

Не оставляйте работающий тепловентилятор без присмотра.

Отключите тепловентилятор от сети электропитания:

- при отключении напряжения в электросети;
- при выполнении любых работ по его техническому обслуживанию;
- по окончании работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать тепловентилятор для целей, не оговоренных настоящим руководством.

Использовать тепловентилятор в зонах возможной утечки взрывоопасных веществ (растворителей, лаков и т.п.)

Устанавливать тепловентилятор в ванных комнатах, душевых, плавательных бассейнах и других помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Применять для подключения тепловентилятора к сети электропитания удлинители и тройники.

Помните, что при подключении к сети электропитания оборудования повышенной мощности, использование тройников и удлинителей создает потенциальную возможность возгорания.

Эксплуатировать прибор с поврежденным шнуром электропитания.

Самостоятельно производить ремонт прибора, вносить изменения и демонтировать детали конструкции.



Во время работы корпус прибора нагревается до высокой температуры (выше 80 градусов). Не позволяйте детям и животным играть вблизи прибора и касаться его во избежание получения ожогов и травм.

При появлении повышенного шума, дыма, запаха горелого, немедленно отключите прибор из сети и обратитесь в специализированный сервисный центр.



Помните! Безопасность при эксплуатации изделия обеспечивается правильным его подключением к сети электропитания, исправностью заземления и выполнением Вами основных требований в процессе эксплуатации. Изделия, изложенных в настоящем руководстве.

5

УСТРОЙСТВО



- 1. Ручка для переноски
- 2. Выпускные отверстия
- 3. Ручка переключателя режима работы
- 4. Индикатор
- 5. Ручка термостата
- 6. Впускные отверстия

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями нагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через выпускные отверстия.

Работа вентилятора возможна в одном из следующих режимов

- режим  - вентиляция

- режим I - вентиляция с подогревом воздуха (половинная мощность)

- режим II - вентиляция с подогревом воздуха (полная мощность)



Рисунки, приведенные в данном руководстве могут отличаться от модели Вашего тепловентилятора.

6

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Произведите предварительный нагрев на максимальной мощности в течение 3-5 минут для того, чтобы выжечь защитное покрытие нагревательных элементов. При этом возможно появление специфического запаха, что не является признаком ненормальной работы тепловентилятора.

7

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим “Вентиляция”

Включение

1. Подключите тепловентилятор к сети электропитания.
2. Установите ручку переключателя режимов работы в положение "  ". Вентилятор начнет работать.

Выключение

1. Установите ручку переключателя режимов в положение  (выключено)
2. Отключите тепловентилятор от сети электропитания.

Режим “Вентиляция с подогревом потока воздуха”

Включение

1. Подключите тепловентилятор к сети электропитания.
2. Установите ручку переключателя режимов работы в положение “I” или “II”
3. Установите ручку термостата в необходимое положение.

Тепловентилятор будет включаться и отключаться автоматически, поддерживая заданную температуру.

Выключение

1. Установите ручку термостата в крайнее против часовой стрелки положение.
2. Установите ручку переключателя режимов работы в положение  и дать поработать тепловентилятору в режиме вентиляции не менее 30 секунд для охлаждения нагревательных элементов.
3. Установите ручку переключателя режимов работы в положение 
4. Отключите тепловентилятор от сети электропитания.



После транспортирования тепловентилятора при низких температурах воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо выдержать его без упаковки при комнатной температуре не менее двух часов.

8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а только чистку от пыли впускных и выпускных отверстий и контроль работоспособности. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром и проверкой нагрева потока воздуха.

9

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ

Тепловентилятор должен храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы тепловентилятора.

Тепловентилятор в упаковке производителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов и относительной влажности до 80%.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения тепловентиляторов внутри транспортных средств. Крапление прибора в транспортных средствах осуществляют в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

При погрузочно-разгрузочных работах не подвержайте тепловентилятор ударным нагрузкам, соблюдайте условия по обеспечению сохранности прибора.

Утилизация. Для упаковки прибора используются материалы, допускающие 100%-ную вторичную переработку. Удаление материалов должно осуществляться в соответствии с действующими местными нормами. Упаковочный материал (целлофановые пакеты, элементы из полистирола и т.п.) являются потенциальным источником опасности для детей и должны храниться в недоступном для них месте.

Прибор изготовлен из материалов, допускающих повторное использование. Обеспечивая надлежащую утилизацию прибора, потребитель способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Данный прибор не может удаляться в отходы, как бытовой мусор, а должен быть доставлен на специализированный пункт переработки электрических и электронных приборов. При сдаче прибора в утилизацию приведите его в нерабочее состояние, срезав электрический кабель.

10

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Примечание: Неисправности следует устранять специалистам по гарантийному и техническому обслуживанию.

В случае появления других неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обращайтесь в региональную сервисную организацию.

1. Приобретенное Вами изделие имеет гарантийный срок - один год со дня покупки и срок службы - семь лет со дня изготовления.

2. Удовлетворение законных требований потребителя распространяется на изделия, используемые только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование оборудования не по прямому назначению, промышленное использование, а также использование изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. В случае такого использования изготовителем устанавливается гарантийный срок три месяца, а срок службы изделия - один год.

3. Продавец выдаст Вам гарантийный талон. В нем не должно быть исправлений и обязательно должны содержаться:

- дата продажи, наименование и штамп торговой организации, печать продавца.
- модель и серийный номер изделия.

4. Обязательно сохраняйте гарантийный талон, кассовый чек на проданное изделие, квитанцию на услуги по доставке и установке, доработки внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.

5. По истечении гарантийного срока рекомендуем Вам не реже одного раза в 3 (три) года обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества Вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.

6. По истечении срока эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в год производить проверку технического состояния изделия в авторизованном сервисном центре для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.

7. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром без обоснованных задержек, в максимально короткие сроки.

8. В случае необходимости проверки качества изделия владелец имеет право передать изделие в сервисный центр. В случае вызова мастера для проверки качества изделия, в результате которого выявилось отсутствие недостатка, диагностика и транспортные услуги оплачиваются владельцем по прейскуранту сервисного центра.

9. Любые претензии в части касающейся вопросов качества изделия рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований изготовителя, указанных в данном талоне и инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

1. Несоблюдения требований изготовителя, указанных в гарантийном документе.
2. Несоблюдения правил эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации изделия.
3. Несоблюдения правил установки.
4. Отсутствия оригинального гарантийного талона.
5. При отсутствии в гарантийном талоне сведений о дате продажи, наименовании торговой организации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия.
6. Внесении любых изменений и исправлений в гарантийный талон.
7. Ремонта не уполномоченными на это лицами, если этот ремонт стал причиной выхода изделия из строя.
8. Разборки изделия, изменения конструкции и других, не предусмотренных инструкцией вмешательств.
9. Неправильного пользования расходными материалами или использования расходных материалов, не пригодных для данного изделия.
10. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.п.).
11. Небрежным хранением и/или небрежной транспортировкой владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией. В данном случае владельцу следует обратиться с претензией к организации, оказавшей данную услугу.
12. Повреждений (отказов) изделия или нарушения его нормальной работы, вызванных животными или насекомыми.
13. Включения изделия в электрическую сеть с недопустимыми параметрами.
14. Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
15. Изготовитель не принимает претензий на следующие виды неисправностей: механические повреждения (царапины, трещины, сколы), потеря товарного вида вследствие воздействия химических веществ, попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, жидкостей, термические и другие подобные повреждения, которые возникли в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип изделия:

Марка:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Название
магазина:

Подпись продавца:

Место для
печати продавца

Адрес:

Телефон:

ФИО владельца:

Адрес:

Телефон:

Получение исправного изделия подтверждаю.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Дополнения и изменения в списке АСЦ можно увидеть на сайте www.re-nova.com