









**КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
К
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИМ
СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ
«СЛАВДА» и «RENOVA»**




ver. 0.9

АКТИВАТОРЫ


КОД: 100

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ФОТО
100.1	Активатор	Установлен на: WS15	
100.2	Активатор	Установлен на: WS20	
100.3	Активатор	Установлен на: WS50P, PT	
100.4	Активатор		
100.5	Активатор	Установлен на: WS80P, PT	
100.6	Активатор	Установлен на: WS70P, PT	


БАКИ
КОД: 101

101.1	Бак	WS 20	
101.2	Бак	XPB12-592SD	
101.3	Бак	WS50	

БАРАБАН ЦЕНТРИФУГИ
КОД: 102

102.1	Барабан центрифуги		
-------	--------------------	--	---


ВЕНТИЛЯТОРЫ
КОД: 103

103.1	Вентилятор двигателя	WS 40	
-------	----------------------	-------	---

103.2	Вентилятор двигателя	WS 80	
103.3	Вентилятор двигателя		
103.4	Вентилятор двигателя	WS15, WS20	
103.5	Вентилятор двигателя	WS 60	







ВОДОПАДНАЯ ПАНЕЛЬ

КОД: 104

104.1	Водопадная панель	Контроль уровня воды	
-------	-------------------	----------------------	---



ДВИГАТЕЛИ СТИРКИ

КОД: 105

105.1	Двигатель стирки XD 50	Мощность: 60Вт Установлен на: WS15 и WS20	
105.2	Двигатель стирки XD 80	Мощность: 80Вт Установлен на: WS45 и WS30	
105.3	Двигатель стирки XD 100	Мощность: 100 Вт Установлен на: WS50	
105.4	Двигатель стирки XD 110	Мощность: 120 Вт Установлен на: некоторых переходных моделях WS50	
105.5	Двигатель стирки XD 120	Мощность: 120 Вт Установлен на: WS60 Вес: 2.996 г	
105.6	Двигатель стирки XD 150	Мощность: 150 Вт Установлен на: WS80	

ДВИГАТЕЛИ ЦЕНТРИФУГИ


КОД: 106

106.1	Двигатель центрифуги YYG 35	Установлен на:	
106.2	Двигатель центрифуги YYG 45	Установлен на: WS50 и WS60	
106.3	Двигатель центрифуги YYG 60	Установлен на: WS70 и WS80	



КОНДЕНСАТОРЫ








КОД: 107




107.1	Конденсатор	CBB60 (8 mF + 4mF)	
107.2	Конденсатор	CBB60 (9 mF + 4 mF)	
107.3	Конденсатор	CBB60 (10 mF + 5 mF)	

107.4	Конденсатор	CBB60 (12 mF + 5 mF)	
107.5	Конденсатор	CBB61 (4 mF)	
107.6	Конденсатор	CBB61 (6 mF)	
107.7	Конденсатор	TNS-2 (0,1 mF+ 120 Ω)	

КРЫШКИ **КОД: 108**




108.1	Крышка центрифуги	Размеры: 32x35 см	
108.2	Крышка центрифуги	Размеры: 29x30 см	

108.3	Крышка бака	Размеры: 33,5x40 см	
108.4	Крышка центрифуги	Размеры: 35,5x33,5 см	
108.5	Крышка центрифуги	Размеры: 32x32,5 см	
108.6	Крышка центрифуги «Славда» WS50PT	Размеры: 29x29,5 см	
108.7	Крышка бака «RENOVA» WS 80	Размеры: 44x35,5 см	
108.8	Крышка бака	Размеры: 38x29 см	
108.9	Крышка бака	Размеры: 42,5x32 см	

108.10	Крышка бака	Размеры: 41x31,5 см	
108.11	Задняя крышка	Размеры:	
108.12	Задняя крышка WS 40	Размеры: 24,5x27,5 см	

ОСНОВАНИЯ

КОД: 109

109.1	Основание		
109.2	Основание		
109.3	Основание		






109.4	Основание		
109.5	Основание		
109.6	Основание	WS 50P, PT	

ПАНЕЛИ ВЕРХНИЕ
КОД: 110

110.1	Панель верхняя (Б)		
110.2	Панель верхняя (М)		

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

КОД: 111




111.1	Панель управления	«RENOVA» XPB45-258AS	
111.2	Панель управления	«RENOVA» XPB60-588	
111.3	Панель управления	«Славда» WS-45PT	
111.4	Панель управления	«RENOVA» WS-40TP	
111.5	Панель управления	«RENOVA» XPB70-108SD	
111.6	Панель управления	«RENOVA» XPB60-578SD	
111.7	Панель управления	«RENOVA» WS-60PT	

111.8	Панель управления	«RENOVA» WS-50PT	
111.9	Панель управления	«RENOVA» XPB60-588S	


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ТАЙМЕРЫ

КОД: 112

112.1	Переключатель режимов ХК2	Установлен на: WS	
112.2	Переключатель режимов ХК2 (угловой)	Установлен на:	
112.3	Переключатель режимов ХЗКВ (угловой)	Установлен на:	
112.4	Таймер отжима DXT -5	Установлен на:	
112.5	Таймер отжима DXT - 5 - 1	Установлен на: WS50 и WS60	

112.6	Таймер отжима DXT - 5E	Установлен на:	
112.7	Таймер стирки DXT-15SF-103	Установлен на:	
112.8	Таймер стирки DXT-15SF-E	Установлен на:	
112.9	Таймер стирки DXT 15	Установлен на:	

ПОМПА **КОД 113**

113.1	Помпа GXV-P4-NB	Универсальна, на всех моделях.	
-------	--------------------	-----------------------------------	---



РЕДУКТОР

КОД: 114

114.1	Редуктор в сборе (большой)		
114.2	Редуктор в сборе (малый)		
114.3	Пластиковый шкив привода активатора		

РЕМЕНЬ

КОД: 115

115.1	Ремень клиновидный	A-745E, 640E, 700	
115.2	Ремень клиновидный	O-530, 680, 511	



САЛЬНИКИ

КОД: 116

116.1	Сальник центрифуги в сборе	Установлен на: WS45	
116.2	Сальник центрифуги в сборе		
116.3	Сальник центрифуги в сборе		
116.4	Сальник центрифуги в сборе		

СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ

КОД: 117

117.1	Устройство торможения (шарнир тормоза)	Устанавливается на всех моделях стиральных машин, оснащенных центрифугой.	
117.2	Муфта тормоза (маховик привода центрифуги)	Устанавливается на всех моделях стиральных машин, оснащенных центрифугой.	

ТРОСИКИ

КОД: 118

118.1	Тросик	Пластик Длина: 61 см	
118.2	Тросик	Пластик Длина: 72 см	
118.3	Трос тормоза	Металл	


УПЛОТНИТЕЛИ

КОД: 119

119.1			
-------	--	--	--

ФИЛЬТРЫ

КОД: 120

120.1	Фильтр		
-------	--------	--	---



ШЛАНГИ И ПАТРУБКИ

КОД: 121

121.1	Патрубок	От узла слива к помпе Длина: 18 см	
121.2	Патрубок	От узла слива к помпе Длина: 28 см	
121.3	Шланг подачи воды	Заливной шланг	
121.4	Шланг сливной, гофрированный из пластмассы большой		

УЗЛЫ СЛИВА

КОД: 122

122.1	Узел слива в сборе (с клапаном)	Установлен на: WS60	
122.2	Узел слива в сборе (с клапаном)	Установлен на: WS50	


ЭЛЕКТРИКА

КОД: 123

123.1			
-------	--	--	--

ОСТАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОД: 124

124.1	Опора пружинная в сборе (амортизатор)		
-------	--	--	---